

TABELA POSZERZEŃ NAWIERZCHNI JEZDNI

Lp	Lokalizacja poszerzenia					
	Początek [km]	Koniec [km]	Strona poszerzenia	Długość poszerzenia [m]	Szerokość poszerzenia [m]	Powierzchnia poszerzenia [m2]
1	0+000.00	0+011.50	P+L	11.50	1.30	14.95
2	0+011.50	0+110.00	P+L	98.50	1.60	157.60
3	0+110.00	0+320.00	L	210.00	1.60	336.00
4	0+320.00	0+420.00	L	100.00	2.20	220.00
5	0+420.00	0+438.10	L	18.10	4.20	76.02
						804.57